



Válvula anti-fugas

Instrucciones de instalación

Detecta fugas y cierra automáticamente el flujo de agua reduciendo posibles daños.



INSTALACIÓN:

1. Cierre la toma de agua fría al purificador.
2. Identifique la parte más plana y más baja cerca del purificador a donde el agua pueda llegar en caso de una fuga. Este es el lugar donde colocará la válvula más adelante.
3. Corte el tubo de suministro de agua al purificador (efectúe un corte recto, no en diagonal) de tal manera que ambos extremos de dicho tubo cortado puedan llegar al lugar mencionado en el paso 2 para conectarse a la válvula. **Nota: Antes de cortar el tubo, coloque una cubeta o recipiente de plástico para captar el agua que pueda salir del tubo y asegure de drenarlo y secarlo bien antes de instalar la válvula, dado que si el agua que sale del tubo entra en contacto con la parte exterior inferior de la válvula, esta se activará y tendrá que cambiar la pastilla.**
4. Inserte la parte del tubo cortado que viene de la red de agua al punto de entrada de la válvula, marcado con la palabra "IN". Empuje el tubo firmemente hasta que llegue a su tope.
5. Conecte la parte del tubo cortado que conduce al purificador al punto de salida de la válvula, localizado en la parte superior y marcado con la palabra "OUT". Empuje el tubo firmemente hasta que llegue a su tope.
6. Abra el paso del agua lentamente y revise que no haya fugas en su instalación. Una vez que este seguro de que no haya fugas ni humedad en el lugar donde va a colocar la válvula, fíjela siguiendo estos pasos:
7. Para fijar la válvula al lugar mencionado en el paso 2 puede atornillarla con las pijas que se incluyen, o puede sujetarla con las gomas auto-adherentes, como se describe en los pasos 8 al 13. Si decide atornillar la válvula en lugar de adherirla, una vez que la haya atornillado ha concluido la instalación. Para adherirla:
8. Limpie la parte plana de la base transparente de la válvula con alcohol.
9. Desprenda la película amarilla de una de las dos gomas adherentes que vienen incluidas con la válvula.
10. Adhiera la goma a uno de los extremos de la parte plana de la base transparente de la válvula.
11. Repita los pasos 9 y 10 con la segunda goma adherente, pegándola al otro extremo de la parte plana de la base transparente de la válvula.
12. Limpie la superficie donde va a adherir la válvula (identificada en el paso 2) con alcohol.
13. Desprenda la película roja de las dos gomas auto-adherentes ya colocadas en la base de la válvula y coloque la válvula en el lugar mencionado en el paso 2, presionando firmemente para garantizar una buena adhesión.

CAMBIO DE LA PASTILLA (CUANDO SE HAYA ACTIVADO LA VÁLVULA DEBIDO A UNA FUGA). NOTA: Guarde las pastillas en un lugar seco y fuera del alcance de los niños.

1. Cierre la toma de agua fría al purificador.
2. Desatornille el tornillo que se encuentra a un costado de la válvula, el cual la sujeta a su base transparente.
3. Gire la parte superior en sentido contrario de los amencillas del reloj, retire esta parte superior y retire la pastilla.
4. Asegúrese de que la superficie del piso y la válvula estén completamente secas antes de insertar la pastilla nueva, dado que si la pastilla nueva siente humedad, se activará y será necesario volver a cambiarla.
5. Inserte la nueva pastilla y inserte nuevamente la parte superior de la válvula y sujétela, atornillándola suavemente.
6. Abra el paso del agua lentamente y revise que no haya fugas.